

# Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC típusú digitális mérleghez.



# Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASC típusú digitális mérleghez.

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

## Figyelmeztetés:

- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltsse fel.
- A mérleg tálcaját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
- Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!
- Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

## Kijelzőn található feliratok:

### „ZERO” és „NET”

Baloldalon a kurzor (◀) a „ZERO” feliratnál jelenik meg, a mérleg null-pont állapotban van. A kurzor (◀) a „NET” feliratnál jelenik meg, a tára súly levonásra került.

### „g” és „kg”

Baloldalon a kurzor (▶) az aktuálisan használt mértékegységnél jelenik meg.

### „S.Q” és „S.W”

A jobboldalon kurzor az „S.Q.” feliratnál jelenik meg, akkor mintavételi egység kevesebb, mint 10 db. Ha kurzor az „S.W” jelzésnél jelenik meg, akkor a mintavételi egység súlya nem megfelelő.

Alacsony akkumulátor feszültség:

Az LCD kijelzőn a  kifejezés jelenik meg, a mérleg alacsony akkufeszültség üzemmódban üzemel.

## Nyomógombok:

### 0-9

Tartsa nyomva a (0) gombot, ha a kijelzőn a 6.1-6.5 számtartomány jelenik meg a mérleg megfelelő akkumulátor feszültség mellett üzemel, ha a jelzett érték kevesebb, mint 5.5 a készülék alacsony akkumulátor feszültséget jelez.



Tartsa nyomva a ● gombot kijelző háttérvilágításának be- és kikapcsolásához.

### CE

Nyomja meg a CE gombot, ha törölni szeretné az egységárat.

### ZERO

A gomb megnyomásával súly lenullázódik.

## **TARE**

Nyomja meg a gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint a tára tartománya, a kijelzőn 0 jelenik meg és az LCD kijelzőn a net feliratnál a kurzor megjelenik.

## **SAMPLE**

A gomb megnyomásával beállíthatja a mintamennyiséget.

Példa: Helyezzen 50 db csavart a mérlegre, nyomógombok segítségével írja be, hogy 50, majd nyomja meg a SAMPLE gombot. A mérleg kiszámítja a tálcára helyezett csavarok súlyát és az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjeleníti.

## **WS**

Amennyiben ismeri az egy egységnyi tétel tömegét, ennek a gombnak a segítségével beállíthatja azt.

Példa: Ön tudja, hogy egy csavar súlya 2 g. Nyomógombok segítségével írja be, hogy 2, így a WS gomb megnyomása után az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjelenik a beírt egységsúly.

## **ALARM**

Ennek a gombnak a segítségével a darabszám és a súlyra vonatkozóan is értékeket állíthat be, aminek a teljesülése esetén a készülék hangjelzéssel figyelmeztet.

Példa 1: Nyomja meg egyszer az ALARM gombot, az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjelenik a PCS felirat. Írja be azt a darabszámot, aminek teljesülése esetén figyelmeztetést szeretne.

Példa 2: Súly intervallum teljesülésénél szeretne figyelmeztetést. Nyomja meg kétszer az ALARM gombot, az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjelenik az LO felirat. Írja be, az intervallum alsó határát, majd az ALARM gomb megnyomásával (az LCD kijelző UNIT WEIGHT részén megjelenik az HI felirat) írja be az intervallum felső határát. Például a két érték 1400 g és 1600 g. A mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha a mért mennyiség a két érték között van.

Példa 3: Egy meghatározott súly túllépésénél szeretne figyelmeztetést, ebben az esetben az LO résznél írja be a kívánt mennyiséget. Például, ha 1500 g értéket ír be, a mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha nagyobb súly van a mérlegen.

### **M1-M3**

A készülék memóriájában 3 adat tárolható, amely az M1, M2, M3 nyomógombokkal közvetlenül előhívható.

Példa: 5 g mennyiséget az M2 memóriába szeretne elmenteni.

- Írja be a nyomógombok segítségével a mennyiséget: 5
- Hosszan nyomja meg az M2 gombot, ameddig sípolást nem hall.
- Az M2 alatt tárolt mennyiség (5 g) előhívásához nyomja meg az M2 gombot. A kijelzőn megjelenik az 5 g.